
【AMS ENCODER BOARD】
【KARAOKE SWITCH BOARD】
【TC SWITCH BOARD】
【CD LED BOARD】
KARAOKE PON
A DECK
B DECK
CD STOP
CD PLAY
LED DRIVE